

SCASE Master RC



SCASE Master RC

schnurloses Sende- und Einlernmodul für Infrarotcodes Artikelnummer: 7001 0001

Bewertung: Noch nicht bewertet

[Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt](#)

Beschreibung

Steuern Sie Ihre Haustechnik Komponenten und Medien einfach über den schnurlosen Scase Master RC.

Scase Master RC erweiterbar durch :

SCASE Syncro (nicht adressierbarer Infrarotsender)

SCASE Select RC (adressierbarer Infrarotsender ohne Kabel / nur Netzteil)

SCASE Select RC ASK (adressierbar ohne Kabel / nur Netzteil /zusätzlich Ansteuerung von Gira/Berker/Jung Funkbussystem möglich).

Der Master RC wird mittels Kabel an die Zentraleinheit angeschlossen. In vielen Fällen ist das Nutzen von bereits vorhandenen Telefonleitungen möglich. Die Variante kann in Fällen eingesetzt werden wo einer Kabelanwendung nicht möglich ist. Der SCASE MASTER RC kann über Funk mit einem SCASE SYNCHRO RC oder SCASE SELECT RC die Versorgung des Raumes mit Infrarot-Steuersignalen vornehmen. Es handelt sich dabei um eine Funkanbindung mit einer Reichweite von bis zu 30 Metern innerhalb von Gebäuden.